

DETAIL D08

tepelná izolace mezi střešní trámy za použití samonosného sádkokartonového podhledu jako tepelnou izolaci lze použít minerální vatu, případně dřevovláknitou foukanou izolaci, anebo stříkanou PUR pěnu.

smyslem použití samonosného podhledu je zabránění dodatečné perforace parozábrany

parozábrana je nalepena na záklop střešních trámů

parozábrana musí být precizně ukončena na svislých konstrukcích za použití montážních postupů, které jsou stanoveny jednotlivými výrobci parozábrany

