

PRAVIDLA
PRO UŽÍVÁNÍ PODIA VČ.ZASTŘEŠENÍ, Zlín, náměstí Míru

1.Obecně

Konstrukce může být používána pouze při dodržení zásad a podmínek uvedených níže a u zastřešení podia **nesmí být překročeny** uvažované hodnoty zatížení.

2.Podium

- **užitečné zatížení max 750 kg/m²**

- vstup na podium jen po schodech k tomu určených
- je zakázáno poškozovat pódiové desky ostrými předměty příp. zatloukáním hřebíků
- je zakázáno manipulovat s teleskopickými nohama pódia
- uživatel pódia na něm bude udržovat čistotu a po skončení akce ho uvede do řádného stavu
- v případě deště odstraní vodu z pódiových desek.

3.Zastřešení – povolené hodnoty zatížení

- střešní konstrukce **není uvažováno** se zatížením sněhem!!!
- konstrukce navržena pro rychlost větru **max 17 m/s** (=61 km/hod)
- hmotnost **střešní plachty**: cca **0,63 kg/m²**
- hmotnost **boční plachty**: cca **0,25 kg/m²**.

Užitné zatížení = hmotnost všech dodatečně instalovaných technologií (světla, audio, atd.)
limitní hodnota **celkového** užitného zatížení: **3.500 kg**

spojité užitné zatížení:

A.

- **70 kg/m** pro oba postranní průvlaky
- **120 kg/m** pro přední(čelný)průvlak
- **120 kg/m** pro zadní průvlak

B.

- **75 kg/m** pro oba postranní průvlaky v kombinaci s **2x 2** břemeny o hmotnosti **600 kg** (každé) umístěné na předním a zadním průvlaku v max. vzdálenosti **1,2 m** od sloupu

Možnosti zatížení A. a B. nelze aplikovat současně!!!

Posuvná světelná příhradová rampa - zatížení max 600 kg.

Je **zakázáno manipulovat** střešní konstrukci s jakýmkoliv přídavnými zařízeními (audio, světla).

Při **zvedání střechy** je počítáno pouze s hmotností vlastní konstrukce a plachet. Ostatní **přídavná zařízení je možné instalovat až po zajištění posuvných bloků v konečné pozici na sloupech!!!**

- montáž při rychlosti větru menší **7,0 m/s** (= 25,2 km/hod)
- max. **lokální účinek** zatížení (hmotnost na jeden úvazek, závěs břemene) nižší než **80 kg**

4.Manipulace s kladkovými mechanizmy

Manipulace s kladkovými mechanizmy je povolena uživateli podia **pouze** s povolením správce střešní konstrukce. S kladkovými mechanizmy, kterými se ovládá zdvih střešní konstrukce mohou manipulovat **pouze a výhradně** oprávněné osoby odborně proškolené, které si **zajistí na své náklady nájemce pódia**.

Po ukončení manipulace musí být manipulační řetězy uzamčeny zámkem tak, aby s nimi nemohly manipulovat neoprávněné osoby.

5.Užívání konstrukce zastřešení

Střešní konstrukci **není možné používat** v případě **překročení limitních hodnot zatížení**, na které byla navržena (viz bod 3). Uživatel střešní konstrukce má povinnost dohlížet na dodržování těchto hodnot.

V případě **překročení limitní rychlosti větru příp. hustého sněžení** musí být organizátorem akce neprodleně **ukončena produkce**, maximálně eliminována plocha svislých zákrytů(plachet) a dle možností i střešní plachty, redukováno užité zatížení a zajištěn prostor tak, aby konstrukce neohrožovala okolí. Organizátor akce ihned provede evakuaci všech osob v blízkosti konstrukce, a to v minimální vzdálenosti 50 m kolem střešní konstrukce.

Předpokládá se přiměřená předvídatelnost uživatele s ohledem na vývoj meteorologické situace a místní specifické podmínky.

5.Převzetí a předání klíčů od zámků

Klíče od zámků, kterými jsou uzamknuty kladkové mechanismy pro zdvih světelné příhradové rampy instalované na konstrukci zastřešení podia na náměstí Míru budou uloženy na Odboru kultury a památkové péče (**OKaPP**) na Zarámí 4421, kancelář 527, příp. na Turistickém informačním centru (**TIC**), budova Radnice. Po skončení akce budou vráceny tam, odkud byly vydány. Vydány budou po seznámení se s **Pravidly pro užívání** podia vč. zastřešení (příloha Předávacího protokolu) a podpisu **Předávacího protokolu** odpovědným zástupcem organizátora akce.

Platnost od 1.1.2025